

Geheim!

Prüf-Nr. 2159

# Signalschlüssel für den Funksignaldienst

(Funksignalschlüssel)

(Ausgabe Oktober 1939)

Oberkommando der Kriegsmarine  
Berlin 1939

M. Ob. Nr. 114

# Signalschlüssel für den Funksignaldienst

(Funksignalschlüssel)

(Ausgabe Oktober 1939)

---

Der »Signalschlüssel für den Funksignaldienst (Funksignalschlüssel) (Ausgabe Oktober 1939)« — M. Dv. Nr. 114 — tritt am 14. Januar 1940 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt der »Signalschlüssel für den Funksignaldienst (Funksignalschlüssel)« — M. Dv. Nr. 114 — (Ausgabe 1938) außer Kraft.

Abänderungen des »Funksignalschlüssels« oder des vorgegebenen Ausrüstungstreifes sind verboten.

Die »Signalschlüssel« und der »Verteilungsplan« werden von Zeit zu Zeit durch neue Ausgaben ersetzt.

Bei Nichtgebrauch ist der »Funksignalschlüssel« unter sicheren Verchluß zu nehmen. Der »**Funksignalschlüssel**« ist wie der Tageschlüssel zum Funkchlüssel M **besonders geheim zu behandeln und unter verschärfter Aufsicht** durch den Funkoffizier oder M. N. D. bzw. Funkstellenleiter **zu halten**. Liegt Gefahr vor, daß der »Funksignalschlüssel« in Feindeshand fällt, so ist er durch Feuer wirksam zu vernichten. Ist dies nicht möglich, so muß er auf andere Weise wirksam vernichtet oder auf tiefem Wasser verjunkt werden.

Auf Dienststellen am Lande finden diese Bestimmungen innngemäße Anwendung.

---

Oberkommando der Kriegsmarine

Berlin 1939

# Signalschlüssel für den Funksignaldienst

(Funksignalschlüssel).

1. Der Signalschlüssel wird im Funksignaldienst bei der Schlüsselung der Signalbuchgruppen mit dem Funk Schlüssel **M** angewendet. Er entspricht dem **Spruchschlüssel** beim Funkpruchverfahren.
2. Der Signalschlüssel wird der für den jeweiligen Tag gültigen Tafel **beliebig** entnommen und in den Fenstern des Funk Schlüssels **M** von links nach rechts eingestellt.
3. Außer dem Signalschlüssel werden von dem jeweils gültigen **Tageschlüssel** **Funk Schlüssel M Allgemein** benötigt:
  - a) Die Innere Einstellung,
  - b) die Steckerverbindungen. (Die Grundstellung bleibt unberücksichtigt.)
4. Der benutzte Signalschlüssel wird durch eine dreistellige Kennzahl gekennzeichnet, die hinter das Kennzeichen  $\alpha$  in das Funksignal eingesetzt wird. Die Kennzahl dient ausschließlich zur Mitteilung des benutzten Signalschlüssels an den Empfänger.

Die Kennzahl ist die links neben dem gewählten Signalschlüssel stehende dreistellige Zahlengruppe.

**Die Kennzahl wird nicht verschlüsselt.**
5. Für den Gebrauch der Signalschlüssel gelten folgende Regeln:
  - a) Die Signalschlüssel sind in **unregelmäßiger** Reihenfolge der Tafel zu entnehmen.
  - b) Es ist für die Zahlenschlüsselarbeit von ausschlaggebender Bedeutung, daß für jedes Funksignal möglichst ein anderer Signalschlüssel benutzt wird.

Um das zu erreichen, sind bei ausgehenden Funksignalen die Kennzahlen der benutzten Signalschlüssel auf der Tafel "Signalschlüssel" mit Blei leicht anzubaken. Soweit wie möglich, ist dies auch für die bei eingehenden Funksignalen verwendeten Signalschlüssel durchzuführen.
  - c) Es ist anzustreben, daß die Signalschlüssel mit dem gleichen Anfangsbuchstaben auf den ganzen Tag gleichmäßig verteilt werden.
  - d) Auf dem Schlüsselzettel sind Kennzahl **und** der benutzte Signalschlüssel einzutragen.
  - e) Muß ein Funksignal neu verschlüsselt werden, so ist ein anderer Signalschlüssel mit entsprechender Kennzahl zu benutzen.
6. Die zu einer Ausgabe gehörenden Tafeln "Signalschlüssel" werden durch den Verteilungsplan auf die einzelnen Monattstage verteilt.
7. Jede Signalschlüsseltafel gilt für den gem. Verteilungsplan bestimmten Tag von 0000 Uhr bis 2359 Uhr.

# Berteilungsplan der Tafeln »Signalschlüssel«

Zu M. Dv. Nr. 114.

Monats- tag	Januar	Februar	März
	Tafel	Tafel	Tafel
1.	6	11	5
2.	2	8	6
3.	9	1	7
4.	14	10	4
5.	1	14	10
6.	9	6	13
7.	4	3	1
8.	10	13	6
9.	12	5	2
10.	15	2	14
11.	2	8	15
12.	7	11	12
13.	3	12	1
14.	8	10	9
15.	12	6	3
16.	15	1	5
17.	5	4	11
18.	3	9	7
19.	13	2	14
20.	10	15	12
21.	1	3	8
22.	6	14	15
23.	11	12	1
24.	4	5	9
25.	14	7	3
26.	11	9	10
27.	7	4	2
28.	8	13	13
29.	5	7	4
30.	1		8
31.	13		11

You can buy a complete copy on [www.superborg.de](http://www.superborg.de)

## Signalschlüssel – Tafel 1

501–550	551–600
501 = YZX	551 = NYH
502 = BPL	552 = IHM
503 = ALB	553 = CQT
504 = PYN	554 = OZZ
505 = ZCT	555 = MRA
506 = SVJ	556 = BHF
507 = IYD	557 = TDR
508 = OUK	558 = UNQ
509 = UTE	559 = QUS
510 = DBV	560 = YOY
511 = KQG	561 = LJS
512 = IVJ	562 = CDC
513 = VJT	563 = OBA
514 = TXB	564 = RZC
515 = ZLA	565 = VGZ
516 = HQY	566 = VSB
517 = SMZ	567 = ZWB
518 = LGX	568 = HZF
519 = FWI	569 = SYD
520 = JOR	570 = VPH
521 = UVX	571 = AFN
522 = NVO	572 = TMA
523 = QXL	573 = PVT
524 = JLX	574 = XYJ
525 = YUK	575 = VBL
526 = PSY	576 = LPH
527 = JDP	577 = KQG
528 = ZQO	578 = VMN
529 = GHL	579 = TUG
530 = CTM	580 = KCO
531 = RQQ	581 = TJF
532 = MZJ	582 = CIO
533 = AQP	583 = KVU
534 = JJD	584 = KTB
535 = OXE	585 = PCT
536 = NCC	586 = YRR
537 = BPL	587 = ZFM
538 = YBC	588 = HDC
539 = GMW	589 = XKN
540 = OGO	590 = FQV
541 = LSA	591 = GBY
542 = TZW	592 = EMI
543 = WTS	593 = QGV
544 = ACT	594 = NKL
545 = BMS	595 = RFR
546 = RLF	596 = NST
547 = ISO	597 = FWI
548 = QPD	598 = QEC
549 = GSC	599 = SBW
550 = PQN	600 = ATJ

You can buy a complete copy on [www.superborg.de](http://www.superborg.de)

You can buy a complete copy on [www.superborg.de](http://www.superborg.de)